

ViLgrand



VT0823R

ТОСТЕР

**КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦИИ**

Шановний покупцю!

Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand.

Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.

Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування і уникнення непорозумінь, уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампку продавця.

Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VT0823R
Потужність	850 Вт
Номинальна напруга	220-240 В
Номинальна частота	50 Гц
Матеріал корпусу	термостійкий пластик з елементами гальванічного покриття
Матеріал решітки для тостів	нержавіюча сталь
Функція розморожування/підігріву	+
LED індикатор роботи	+
Кнопка вимикання СТОП	+
Таймер	+
Піддон для крихт	+
Нековзаючі ніжки	+
Відсік для шнура	+
Габаритні розміри	253x162x175 мм
Маса нетто	0,97 кг

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Тостер	1
Керівництво з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Упаковка	1

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення

ОПИС



1. Ручка керування «Пуск».
2. Функція Підігріву
3. Функція Розморожування
4. Ручка ступеня прожарки
5. Режим "СТОП"
6. Лоток для крихт

* зовнішній вигляд виробу може незначно відрізнятися від зображеного на малюнку

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для приготування тостів. Не для комерційного використання!

Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено.

Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Прочитайте інструкцію з техніки безпеки перед використанням приладу вперше: будь-яке використання, яке не відповідає даній цієї інструкції, звільняє виробника і продавця від будь-якої відповідальності.

1. Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.
2. Перед вмиканням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу. Вмикайте прилад тільки в розетку з заземленням.
3. Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.
4. Діти віком від 3 до 8 років можуть тільки вмикати/вимикати прилад за умови, якщо прилад розміщено/встановлено у нормальному передбаченому для нього робочому положенні.

Крім того дітям має бути надано відповідний нагляд чи інструкції щодо безпечного користування приладом та вони усвідомили ризики небезпеки, які можуть виникнути під час використання приладу.

Діти віком від 3 до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), регулювати і чистити прилад чи виконувати роботи з технічного обслуговування, що здійснює користувач.

5. Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідині.

6. Під час роботи деталі тостера, у тому числі корпус, а особливо відсіки для хліба, можуть значно нагріватися. Будьте обережні! Перед тим, як очистити або прибрати тостер у місце зберігання, переконайтеся, що він повністю охолонув.

7. Не допускайте звисання мережевого шнура з краю столу, стежте щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів, не допускайте заплутування шнура.

8. Від'єднуйте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку.

9. Прилад категорично забороняється вмикати, якщо:

- пошкоджений мережевий з'єднувальний шнур / вилка,

- на приладі є видимі пошкодження,

- перед цим прилад впав.

Зверніться в авторизований сервісний центр для діагностики або ремонту.

10. Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду. Після використання, перед очищенням, а також при виникненні несправностей слід вимкнути всі вимикачі на приладі і вийняти вилку з розетки електромережі.

11. Встановлюйте прилад тільки на суху, рівну поверхню, не встановлюйте на край столу.

12. Хліб та крихти можуть горіти. Не накривайте працюючий тостер і не розташовуйте його поблизу легкозаймистих предметів/речовин.

13. Ніколи не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігаються легкозаймисті матеріали або утворюються вибухонебезпечні гази.

14. Не розташовуйте прилад поблизу відкритого вогню або джерел тепла.

15. Регулярно видаляйте хлібні крихти з піддону, щоб зменшити ризик загоряння.

16. Для вилучення хліба з тостера не можна використовувати ножі або інші гострі предмети, які можуть пошкодити нагрівальні елементи.

17. З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім чистки, повинні виконуватися тільки представниками уповноважених авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Звільніть тостер від упаковки і протріть корпус вологою ганчіркою або серветкою. Перед першим використанням приладу рекомендується в добре провітрованому приміщенні виконати кілька циклів роботи приладу, не розміщуючи в нього скибочки хліба і встановивши на максимальну ступінь обсмажування. Це дозволить випалити пил, який міг зібратися при зберіганні приладу, і виключить появу неприємного запаху при смаженні хліба.

2. Помістіть хліб у тостер.

3. Встановіть регулятор ступеня обсмажування в потрібне положення. Виберіть низький

ступінь підсмажування (1-2) для легкого рум'янцю і високу (3-4) для сильного підсмажування.

4. Для підсмажування замороженого хліба виберіть високу ступінь підсмажування (5-6).
5. Для того щоб увімкнути прилад опустіть ручку тостера вниз. Ручка зафіксується в нижньому положенні, якщо прилад під'єднаний до електромережі.
6. Зупинити приготування тостів і витягти хліб можна в будь-який момент. Для цього поверніть ручку у **режим СТОП**.
7. При завершенні підсмажування тримач подає тости вгору і прилад вимикається. Вийміть підсмажений хліб.
8. Якщо хліб застрягне всередині тостера, вимкніть прилад від електромережі і дайте йому повністю охолонути, потім акуратно витягніть хліб. Якщо не вдається витягнути хліб руками, можна скористатися негостим та неметалевим предметом, наприклад, силіконовими щипцями.
9. **Кнопка «Розморожування»** призначена для розморожування замороженого хліба та його підсмажування. При натисканні кнопки розморожування, загориться світловий індикатор і час підсмажування автоматично зміниться для отримання того ж ступеня підсмажування, що й для не замороженого хліба.
10. **Кнопка "Підігрів"** призначена для розігріву хліба, підсмаженого та вже остиглого. При натисканні кнопки підігріву, загориться світловий індикатор і на тост буде спрямований короткочасний потік тепла. **УВАГА!** Повторно підігрівайте тільки рівний шматок, без масла.

ОЧИЩЕННЯ

1. Від'єднайте пристрій від електромережі і дайте йому охолонути.
2. Протріть прилад вологою тканиною.
3. Увага! Забороняється використовувати для чистки приладу губки з абразивним покриттям, абразивні миючі засоби або розчинники, такі як бензин чи ацетон.
4. Щоб видалити хлібні крихти, висуньте піддон для крихт з тостера і витрусіть крихти. Піддон можна мити під краном, але не в посудомийній машині. Переконайтеся, що піддон сухий, перш ніж встановити його на місце.
5. Увага! Для вилучення хлібних крихт не можна перевертати і трясти прилад.

ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям.

Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів.

До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

ViLgrand

знижки, онлайн-магазин
та інструкції



подарунки, рецепти
та корисні поради

