

# ViLgrand

*VS-20216*



## ЕЛЕКТРОЧАЙНИК

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>VS-20216</b>    |
| Потужність                               | 1800 Вт            |
| Номінальна напруга                       | 220-240 В          |
| Номінальна частота                       | 50-60 Гц           |
| Об'єм                                    | 2 л                |
| Матеріал виробу                          | нержавіюча сталь   |
| Автоматичне вимикання при закипанні води | +                  |
| Захист від перегріву                     | +                  |
| Плаский нагрівальний елемент             | +                  |
| Світловий індикатор роботи               | +                  |
| Габаритні розміри                        | 255 x 165 x 240 мм |
| Маса нетто                               | 0,85 кг            |

## КОМПЛЕКТНІСТЬ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>ЕЛЕКТРОЧАЙНИК</b>       | 1 |
| Керівництво з експлуатації | 1 |
| Гарантійний талон          | 1 |
| Упаковка                   | 1 |

## ОПИС

1. Ручка для відкриття кришки
2. Кнопка вмикання/вимикання
3. Кришка
4. Ручка
5. Резервуар з нержавіючої сталі
6. База електроживлення
7. Шнур електроживлення
8. Вилка електроживлення



\* Фактичний вигляд виробу може незначно відрізнятися від зображеного на малюнку.

**Шановний покупцю!**

**Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand.**

**Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.**

**Дякуємо за Ваш вибір!**

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з цією інструкцією експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом. Невиконання правил та рекомендацій, викладених у цій інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його наступному власникові разом із приладом, якщо знадобиться.

*При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису та штампу продавця. Вимагайте від продавця перевірки у вашій присутності справності і повної комплектності приладу.*

## **ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ**

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для нагрівання та кип'ятіння води.

Застосування приладу з іншою метою небезпечно і неприпустимо. Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачеві в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтесь наступних вказівок.

## **ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ**

*Прочитайте інструкцію з техніки безпеки перед використанням приладу вперше: будь-яке використання, яке не відповідає даній інструкції, звільняє виробника і продавця від будь-якої відповідальності.*

### **ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ**

- Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.

- Перед увімкненням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу. Вмикайте прилад тільки в розетку з заземленням, яка відповідає стандартам безпеки.

- Щоб уникнути перевантаження електромережі, категорично не рекомендуємо використовувати подовжувач, до якого вже під'єднана інша техніка.

- Категорично забороняється вмикати прилад, якщо:

- пошкоджений мережевий з'єднувальний шнур / вилка,
- на приладі є видимі пошкодження,
- перед цим прилад впав.

- З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім чистки, повинні виконуватися тільки представниками авторизованих сервісних центрів компанії ViLgrand.

### **БЕЗПЕКА ЛЮДЕЙ І ТВАРИН**

- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом та знаннями, лише за умови, що вони перебувають під наглядом дорослих та досвідчених

користувачів або отримали чіткі інструкції щодо безпечного використання приладу та розуміють можливі небезпеки.

- Діти віком до 8 років не повинні під'єднувати прилад до мережі електроживлення (штепсельної розетки), користуватися ним, а також регулювати і чистити прилад.

- Діти не повинні гратися з приладом.

- Тримайте прилад у недоступному для дітей та тварин місці, особливо під час використання.

- Пакувальні матеріали є небезпечними для малечі та тварин, адже становлять ризик задухи. Завжди зберігайте упаковку у недоступному для дітей і тварин місці.

- Ніколи не використовуйте пристрій у стані алкогольного сп'яніння чи в інших умовах, які заважають об'єктивному сприйняттю дійсності. Також не передавайте виріб особам у такому стані чи в таких умовах.

- Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду.

### **БЕЗПЕКА ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

- Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку.

- Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідини.

- Не піддавайте прилад ударам та слідкуйте, щоб він не падав.

- Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно агресивних рідин.

- Не допускайте звисання мережевого шнура з краю столу, стежте щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів. Не допускайте заплутування шнура.

- Не торкайтеся корпусу, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.

- Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду.

- Перед очищенням, доглядом, наповненням, а також при виникненні несправностей слід вимкнути всі вимикачі на приладі і вийняти вилку з розетки.

- Встановлюйте прилад лише на суху та рівну поверхню.

- Ніколи не використовуйте прилад в приміщеннях, де зберігаються легкозаймисті матеріали або утворюються вибухонебезпечні гази.

### **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

1. Наповніть чайник холодною водою до максимальної позначки, закрийте щільно кришку, встановіть чайник на підставку, під'єднайте до електромережі.

2. Увімкніть чайник кнопкою вмикання / вимикання і закип'ятіть воду.

3. Чайник вимикається автоматично, коли вода закипає. Для ручної зупинки нагрівання води вимкніть чайник кнопкою вмикання / вимикання. Не знімайте чайник з підставки до того, як він вимкнеться автоматично, або Ви вимкнете його вручну.

4. Перші кілька порцій кип'яченої води слід злити. Тепер чайник готовий до експлуатації.

5. Зачекайте не менше 15-30 секунд після кипіння перед тим, як увімкнути чайник знову.

### **ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА**

Перед чищенням завжди від'єднуйте мережевий шнур від електроживлення. Чайник повинен повністю охолонути. Протріть корпус і підставку апарату м'якою вологою, потім сухою ганчіркою. Слідкуйте, щоб волога не потрапляла всередину корпусу чайника або підставки, туди, де знаходяться електронні деталі. Забороняється мити чайник, підставку, шнур або вилку живлення під струменем води. Не використовуйте отруйні речовини, абразивні або агресивні чистячі засоби, а також гострі предмети для очищення чайника.

## ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

В результаті регулярного кип'ятіння в чайнику утворюється накип. Тому слід регулярно проводити процедуру видалення накипу. Частота процедури залежить від жорсткості використуваної води. Використовуйте засіб для видалення накипу строго за призначенням відповідно до інструкції.

## ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ

- Якщо прилад не буде використовуватися тривалий час, зберігайте його у сухому та чистому приміщенні за температури повітря не вище +40 °С.
- Забезпечуйте належне зберігання приладу, щоб запобігти можливим пошкодженням корпусу або внутрішніх компонентів.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель живлення навколо приладу: згодом це може призвести до пошкодження. Завжди обережно змотуйте його на час зберігання.
- Зберігайте виріб у недоступному для сторонніх осіб, дітей і тварин місці.

## ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



### Значення перекресленого смітника на колесах:

Не викидайте електроприлади разом з несорттованими побутовими відходами, використовуйте окремі пункти збору.

### Утилізація упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

### Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

# ViLgrand

знижки, онлайн-магазин  
та інструкції



подарунки, рецепти  
та корисні поради

