


ViLgrand



VF452
ВЕНТИЛЯТОР

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Шановний покупцю! Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки «ViLgrand».
Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві. Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування та уникнення непорозумінь уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом. Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм. Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При дотриманні правил експлуатації та техніки безпеки термін експлуатації приладу складає 5 років.

При покупці приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису і штампі продавця. Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і комплектності приладу.

Виробник залишає за собою право вносити зміни у зовнішній вигляд, характеристики, комплектацію виробу, не погіршуючи його якість та надійність, без попереднього повідомлення споживачеві.


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	VF452
ПОТУЖНІСТЬ	45 Вт
НОМІНАЛЬНА НАПРУГА	220 В
НОМІНАЛЬНА ЧАСТОТА	50Гц
СВІТЛО	+
КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ	3
ОБЕРТАННЯ КОРПУСУ	+
НАХИЛ ВЕНТИЛЯТОРА	+
ВИСОТА	1,3 м
ДІАМЕТР	40 см
МАСА НЕТТО	2,4 кг

КОМПЛЕКТНІСТЬ

ЛОПАТІ ВЕНТИЛЯТОРА	1
МОТОРНА ЧАСТИНА	1
ОПОРА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ	1
ПЛАСТИКОВІ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ОПОР	4
ТЕЛЕСКОПІЧНА ТРУБКА ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИСОТИ З ФІКСАТОРОМ	1
ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА	1
ЗАДНЯ РЕШІТКА	1
КІЛЬЦЕ-ФІКСАТОР ЗАДНЬОЇ РЕШІТКИ	1
ФІКСАТОР ЛОПАТЕЙ	1
ДЕКОРАТИВНА ЗАГЛУШКА ОПОР	1
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	1
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН	1
ГВИНТИ	4
ДЕКОРАТИВНА ЗАГЛУШКА	1

ОПИС



(мал.1)

1. Декоративна заглушка
2. Передня решітка
3. Фіксатор лопатей вентилятора
4. Лопаті вентилятора
5. Кільце-фіксатор задньої решітки
6. Задня решітка
7. Передня кришка моторної частини
8. Задня кришка моторної частини
9. Кнопка обертання корпусу
10. Фіксатор нахилу вентилятора
11. Моторна частина
12. Фіксатор висоти вентилятора
13. Телескопічна трубка
14. Декоративна заглушка опор
15. Опора для встановлення
16. Панель управління
17. Вісь обертання лопатей
18. Фіксатор моторної частини
19. Внутрішня частина трубки

* Фактичний вигляд виробу може незначно відрізнятися від зображеного на рисунку

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для вентиляції приміщення. Не для комерційного використання!- Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник/продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

1. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1.1 Перед використанням перевірте прилад (корпус, мережевий шнур, штепсель та інші комплектуючі) на наявність видимих пошкоджень. Не намагайтеся вмикати і використовувати прилад при наявності пошкоджень, а також не намагайтеся самостійно ремонтувати прилад! Зверніться в авторизований сервісний центр.

1.2 Перед вмиканням даного пристрою переконайтеся, що характеристики мережі відповідають характеристикам приладу.

1.3 Прилад можуть використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними здібностями чи розумовими вадами, або з нестачею досвіду та знання, якщо вони розуміють можливі небезпеки, або за ними здійснюється контроль відповідальною особою, щоб забезпечити безпеку використання приладу.

1.4 Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років і старше, якщо вони перебувають під наглядом дорослих або їх проінструктовано про безпечне користування приладом і вони розуміють можливі небезпеки. Чищення та обслуговування приладів можливо для дітей старше 8 років під наглядом дорослих. Прилад та його шнур потрібно тримати недосяжним для дітей менше 8 років. Не дозволяйте дітям гратися з приладом або користуватися ним без нагляду дорослих!

1.5 Не залишайте прилад під відкритим небом, оберігайте від прямого впливу вологи і не занурюйте в рідини.

1.6 Не допускайте звисання мережевого шнура з краю столу, стежте щоб шнур не торкався поверхонь, що нагріваються, гострих предметів, не допускайте заплутування шнура.

1.7 Виймайте вилку з розетки електромережі, беручись не за шнур, а за вилку. Не торкайтесь корпусу, шнура живлення або вилки мокрими/вологими руками.

1.8 Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду. Перед очищенням або переміщенням, а також при виникненні несправностей слід вимкнути всі вимикачі на приладі і вийняти вилку з розетки.

1.9 Перед початком роботи переконайтеся в тому, що прилад правиль-

но зібраний.

1.10 Встановлюйте прилад тільки на суху рівну поверхню.

1.11 Не торкайтеся тих частин приладу, які обертаються, під час роботи. Забороняється блокувати обертання лопатей, просувати сторонні предмети в захисну решітку. Ніколи не користуйтеся вентилятором з пошкодженими лопатями!

1.12 З метою безпеки всі роботи з ремонту та обслуговування приладу, крім очищення, повинні виконуватися тільки представниками уповноважених авторизованих сервісних центрів компанії «Vilgrand».

2. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

2.1 Перед першим використанням видаліть всі пакувальні матеріали і повністю розмотайте мережевий шнур.

2.2 Можна протерти вентилятор сухою або злегка вологою губкою чи м'якою тканиною.

2.3. СКЛАДАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА

УВАГА! НЕ ВМИКАЙТЕ ВИЛКУ МЕРЕЖЕВОГО ШНУРА В РОЗЕТКУ ДО ПОВНОГО СКЛАДАННЯ ВЕНТИЛЯТОРА.

2.3.1 Встановіть задню решітку [6] на вісь обертання лопатей [17], закріпіть її кільцем-фіксатором [5]. Далі встановіть лопаті вентилятора [4] на вісь обертання, також закріпивши її фіксатором [3].

2.3.2 Встановіть передню решітку [2], після чого скріпіть передню та задню решітки між собою. Встановіть декоративну заглушку [1] в центрі передньої решітки.

2.3.3 Закріпіть телескопічну трубку-тримач [13] в центральному отворі опори [15], після чого одягніть зверху декоративну заглушку опор [14].

2.3.4 Встановіть моторну частину [11] із закріпленими лопатями [4] та решітками [2, 6] на телескопічну трубку-тримач [19]. Відрегулюйте висоту трубки за допомогою фіксатора висоти [12].

2.3.5 Відрегулюйте кут нахилу вентилятора за допомогою фіксатора нахилу [10]. Тепер вентилятор готовий до експлуатації.

2.4 ВИКОРИСТАННЯ

2.4.1 Регулювання швидкості повітряного потоку.

Швидкість перемикається за допомогою кнопок. Щоб увімкнути вентилятор, натисніть на одну з кнопок на панелі управління. Щоб вимкнути вентилятор, натисніть кнопку 0.

2.4.2 Щоб увімкнути або вимкнути світло, натисніть на кнопку L.

2.4.3 Нахил вентилятора. Потік повітря можна направити вгору або вниз за допомогою налаштування кута нахилу. (мал.10) УВАГА! Завжди вимикайте прилад перед регулюванням нахилу. Відпустіть гвинт регулювання нахилу. Закрутіть фіксатор нахилу вентилятора, зафіксувавши потрібне положення.



(мал.10)

2.4.4 Обертання корпусу. Кнопка обертання корпусу має два положення: вгору – корпус не обертається, вниз - відбувається обертання корпусу.



(мал.11)

3.ОЧИЩЕННЯ

Завжди від'єднуйте прилад від мережі на час очищення. Моторну частину і корпус можна протирати злегка вологою тканиною. Вмикати прилад можна тільки після того, як всі його деталі повністю висохли. Допускається тільки природне висихання приладу.

4.НЕСПРАВНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ
4.1 ПРИЛАД НЕ ВМИКАЄТЬСЯ	НЕМАЄ НАПРУГИ	ПОПЕРЕДНЬО ВИМКНУВШИ ПРИЛАД, ПЕРЕВІРТЕ НАЯВНІСТЬ НАПРУГИ В МЕРЕЖІ.
4.2 ПРИЛАД ШУМИТЬ І ВІБРУЄ	ВЕНТИЛЯТОР СКЛАДЕНИЙ НЕПРАВИЛЬНО	СКЛАДІТЬ ВЕНТИЛЯТОР ПРАВИЛЬНО
4.3.ПІД ЧАС РОБОТИ ПРИЛАДУ З'ЯВИВСЯ ЗАПАХ	НА ДЕЯКІ ЧАСТИНИ ПРИЛАДУ НАНЕСЕНО ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ	ЦЕ НОРМАЛЬНО, З ЧАСОМ ЗАПАХ ЗНИКНЕ

ВАШ ВНЕСОК НА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**Утилізація транспортної упаковки**

Просимо Вас по можливості здати упаковку в пункт прийому вторсировини.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали, часто містять необхідні для їх роботи і безпеки шкідливі речовини. При неправильній утилізації приладів, що відпрацювали свій термін експлуатації, та їх потрапленні до побутового сміття, такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади, що відпрацювали свій термін експлуатації разом зі звичайним побутовим сміттям. Рекомендуємо Вам здати такий прилад до пункту прийому та утилізації електричних та електронних приладів. До моменту відправлення на утилізацію прилад, що відпрацював свій термін експлуатації, повинен зберігатися в безпечному місці.

