

ViLgrand

VFS-1828TN



ВАГИ ПІДЛГОВІ
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ

КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шановний покупцю!

Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки Vilgrand.

Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.

Дякуємо за Ваш вибір!

Для правильного користування і уникнення непорозумінь, уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису та/або штампу продавця.

Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для зважування. Не для комерційного використання!

Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VFS-1828TN
Навантаження	2,5-180 кг
Ціна поділки	0,1 кг
Дисплей	рідкокристалічний
Інтервал температур	10-35°C
Вибір одиниць виміру	кг / фунти
Вимикання	автоматичне
Вибір одиниць виміру	кг / фунти / г / унції
Елемент живлення	батарея AAA
Товщина скла	6 мм
Габарити виробу	280x280x26 мм
Маса нетто	1,6 кг

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Ваги підлогові	1
Керівництво з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Упаковка	1

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Ваги призначені тільки для домашнього використання!
2. Не дозволяйте дітям гратися з приладом / упаковкою або користуватися ним без нагляду дорослих!
3. Встановлюйте ваги тільки на рівну стійку поверхню.
4. Поверхня ваг може бути слизькою. Будьте обережні!
5. Не занурюйте ваги у воду і не допускайте потрапляння води всередину ваг.
6. Не кидайте та не вдаряйте ваги, не зберігайте на них сторонні предмети. Не перевантажуйте ваги.
7. Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно агресивних рідин.
8. Не користуйтеся пристроєм, якщо на ньому є видимі пошкодження. Не намагайтеся ремонтувати ваги самостійно, зверніться в авторизований сервісний центр компанії Vilgrand.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Видаліть захисну ізоляційну плівку або вставте батарейки.
2. Кнопка перемикавання вибору одиниць вимірювання ваги розташована поруч з батарейним відсіком. Користуючись кнопкою, виберіть кілограми або фунти.
3. Встановіть ваги на рівну і тверду поверхню.
4. Для отримання правильних результатів, зважуючись, станьте на середину ваг і стійте нерухомо.
5. На дисплеї висвітлиться Ваша вага, через 10 секунд ваги вимикаються.
6. Якщо на екрані з'явився сигнал «---», спробуйте ще раз.
7. Ваги перевантажені: символ «Err»
8. Замінити батарейку: символ «Lo»
9. У разі забруднення платформу ваг можна протирати вологою тканиною.

ВАШ ВНЕСОК НА ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Утилізація транспортної упаковки

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини.

Утилізація приладу

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям.

Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів.

До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку изделия Торговой Марки Vilgrand.

Наши изделия - верные и надежные помощники в Вашем домашнем хозяйстве.

Спасибо за Ваш выбор!

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации. В нем содержатся важные указания по технике безопасности и правилам пользования прибором.

Невыполнение правил, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к пожару, взрыву, удару электрическим током, ожогам или другим серьезным травмам. Сохраняйте данное руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем или передать его, если понадобится, следующему владельцу вместе с прибором.

При покупке прибора убедитесь в наличии даты продажи, подписи продавца и/или штампа магазина.

Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности и комплектности прибора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Этот прибор предназначен исключительно для применения в домашних условиях для взвешивания. Не для коммерческого использования!

Применение для других целей опасно и полностью исключено. Производитель/продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный пользователю в результате использования им прибора не по назначению или неправильного обслуживания. Разрешается использовать прибор только согласно пунктам, приведенным в данном руководстве по эксплуатации. Поэтому строго соблюдайте приведенные ниже указания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	VFS-1828TN
Нагрузка	2,5-180 кг
Цена деления	0,1 кг
Дисплей	жидкокристаллический
Интервал температур	10-35°C
Выбор единиц измерения	кг / фунты
Отключение	автоматическое
Элемент питания	батарея AAA
Толщина стекла	6 мм
Габариты изделия	280x280x26 мм
Масса нетто	1,6 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Весы напольные	1
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1
Упаковка	1

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию, техническое или программное обеспечение устройства без предварительного уведомления.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Весы предназначены только для домашнего использования!
2. Не позволяйте детям играть с прибором / упаковкой или пользоваться им без присмотра взрослых!
3. Устанавливайте весы только на ровную устойчивую поверхность.
4. Поверхность весов может быть скользкой. Будьте осторожны!
5. Не опускайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь весов.
6. Не роняйте и не ударяйте весы, не храните на них посторонние предметы. Не перегружайте весы.
7. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и химически агрессивных жидкостей.
8. Не пользуйтесь устройством, если на нем есть видимые повреждения. Не пытайтесь отремонтировать весы самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании ViLgrand.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Удалите защитную изоляционную пленку или вставьте батарейки.
2. Кнопка переключения выбора единиц измерения веса расположена рядом с батарейным отсеком. Пользуясь кнопкой, выберите килограммы или фунты.
3. Установите весы на ровную и твердую поверхность.
4. Для получения правильных результатов, взвешиваясь, встаньте на середину весов и стойте неподвижно.
5. На дисплее высветится Ваш вес, через 10 секунд весы выключатся.
6. Если на экране появился сигнал «---», попробуйте еще раз.
7. Весы перегружены: символ «Err»
8. Заменить батарейку: символ «Lo»
9. В случае загрязнения платформу весов можно протирать влажной тканью.

ВАШ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Утилизация транспортной упаковки

Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приёма вторсырья.

Утилизация отслужившего прибора

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат необходимые для их работы и безопасности вредные вещества. При неправильном обращении с отслужившими приборами и их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором.

Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приёма и утилизации электрических и электронных приборов. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном месте.

наша веб-сторінка



наш instagram

