

# ViLgrand

## VFS-1832



**ВАГИ ПІДЛОГОВІ  
ВЕСЫ НАПОЛЬНЫЕ**

**КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
РУКОВОДСТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦИИ**

**Шановний покупцю!**

**Дякуємо Вам за придбання товару Торгової Марки ViLgrand.**

**Наші вироби - вірні і надійні помічники у Вашому домашньому господарстві.**

**Дякуємо за Ваш вибір!**

Для правильного користування і уникнення непорозумінь, уважно ознайомтеся з даною Інструкцією з експлуатації. Вона містить важливу інформацію з техніки безпеки і користування приладом.

Невиконання правил та рекомендацій, викладених в даній інструкції, може призвести до пожежі, вибуху, удару електричним струмом, опіків або інших серйозних травм.

Зберігайте це керівництво з експлуатації, щоб мати можливість звернутися до нього в майбутньому або передати його, якщо знадобиться, наступному власникові разом з приладом.

*При купівлі приладу переконайтеся в наявності дати продажу, підпису та/або штампу продавця.*

*Вимагайте від продавця перевірки у Вашій присутності справності і повної комплектності приладу.*

## **ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ**

Цей прилад призначений виключно для застосування в домашніх умовах для зважування. Не для комерційного використання!

Застосування приладу з іншою метою небезпечно і повністю виключено. Виробник / продавець не несуть відповідальності за шкоду, спричинену користувачем в результаті використання ним приладу не за призначенням або неправильного його обслуговування. Дозволяється використовувати прилад тільки згідно з пунктами, наведеними в цій інструкції. Тому суворо дотримуйтеся наступних вказівок.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	VFS-1832
Навантаження	2,5-180 кг
Ціна поділки	0,1 кг
Розмір дисплея	75x30 мм
Інтервал температур	5-40 °С
Товщина скла	5 мм
Елемент живлення	2хААА
Вибір одиниць виміру	кг / фунти
Вимикання	автоматичне
Габарити виробу	300x300x26 мм
Маса нетто	1,28 кг

**КОМПЛЕКТНІСТЬ**

Ваги підлогові	1
Керівництво з експлуатації	1
Гарантійний талон	1
Упаковка	1

\*Виробник залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд, комплектацію, технічне або програмне забезпечення виробу без попереднього повідомлення.

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

1. Ваги призначені тільки для домашнього використання!
2. Не дозволяйте дітям гратися з приладом / упаковкою або користуватися ним без нагляду дорослих!
3. Встановлюйте ваги тільки на рівну стійку поверхню.
4. Поверхня ваг може бути слизькою. Будьте обережні!
5. Не занурюйте ваги у воду і не допускайте потрапляння води всередину ваг.
6. Не кидайте та не вдаряйте ваги, не зберігайте на них сторонні предмети. Не перевантажуйте ваги.
7. Не піддавайте прилад дії високих температур і хімічно агресивних рідин.
8. Не користуйтеся пристроєм, якщо на ньому є видимі пошкодження. Не намагайтеся ремонтувати ваги самостійно, зверніться в авторизований сервісний центр компанії ViLgrand.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Видаліть захисну ізоляційну плівку або вставте батарейки.
2. Кнопка перемикання вибору одиниць вимірювання ваги розташована поруч з батарейним відсіком. Користуючись кнопкою, виберіть кілограми або фунти.
3. Встановіть ваги на рівну і тверду поверхню.
4. Для отримання правильних результатів, зважуючись, станьте на середину ваг і стійте нерухомо.
5. На дисплеї висвітлиться Ваша вага, через декілька секунд ваги вимикаються.
6. Якщо на екрані з'явився сигнал «---», спробуйте ще раз.
7. Ваги перевантажені: символ «EEEE»
8. Замініти батарейку: символ «Lo»
9. У разі забруднення платформу ваг можна протирати вологою тканиною.

## ВАШ ВНЕСОК У ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

### **Утилізація транспортної упаковки**

Просимо Вас, по можливості, здати упаковку в пункт прийому вторсировини після закінчення гарантійного терміну.

### **Утилізація приладу**

Електричні та електронні прилади, що відпрацювали свій строк, часто містять шкідливі речовини необхідні для їх роботи і безпеки. При неправильній утилізації приладів та їх потраплянні в побутове сміття такі речовини можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Тому не рекомендується викидати прилади що відпрацювали свій строк разом зі звичайним побутовим сміттям.

Рекомендуємо Вам здати такий прилад в пункт прийому та утилізації електричних та електронних приладів.

До моменту відправлення на утилізацію прилад повинен зберігатися в безпечному місці.

**Уважаемый покупатель!**

**Благодарим Вас за покупку изделия Торговой Марки ViLgrand.**

**Наши изделия - верные и надежные помощники в Вашем домашнем хозяйстве.**

**Спасибо за Ваш выбор!**

Для правильной эксплуатации и во избежание недоразумений, внимательно ознакомьтесь с данным Руководством по эксплуатации. В нем содержатся важные указания по технике безопасности и правилам пользования прибором.

Невыполнение правил, изложенных в данном руководстве по эксплуатации, может привести к пожару, взрыву, удару электрическим током, ожогам или другим серьезным травмам. Сохраняйте данное руководство по эксплуатации, чтобы иметь возможность обратиться к нему в будущем или передать его, если понадобится, следующему владельцу вместе с прибором.

*При покупке прибора убедитесь в наличии даты продажи, подписи продавца и/или штампа магазина.*

*Требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии исправности и комплектности прибора.*

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ**

Этот прибор предназначен исключительно для применения в домашних условиях для взвешивания. Не для коммерческого использования!

Применение для других целей опасно и полностью исключено. Производитель/продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный пользователю в результате использования им прибора не по назначению или неправильного обслуживания. Разрешается использовать прибор только согласно пунктам, приведенным в данном руководстве по эксплуатации. Поэтому строго соблюдайте приведенные ниже указания.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Модель	VFS-1832
Нагрузка	2,5-180 кг
Цена деления	0,1 кг
Дисплей	75x30 мм
Интервал температур	5-40 °С
Толщина стекла	5 мм
Элемент питания	2xAAA
Выбор единиц измерения	кг / фунты
Отключение	автоматическое
Габариты изделия	300x300x26 мм
Масса нетто	1,28 кг

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Весы напольные	1
Руководство по эксплуатации	1
Гарантийный талон	1
Упаковка	1

\*Производитель оставляет за собой право вносить изменения во внешний вид, комплектацию, техническое или программное обеспечение устройства без предварительного уведомления.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Весы предназначены только для домашнего использования!
2. Не позволяйте детям играть с прибором / упаковкой или пользоваться им без присмотра взрослых!
3. Устанавливайте весы только на ровную устойчивую поверхность.
4. Поверхность весов может быть скользкой. Будьте осторожны!
5. Не опускайте весы в воду и не допускайте попадания воды внутрь весов.
6. Не роняйте и не ударяйте весы, не храните на них посторонние предметы. Не перегружайте весы.
7. Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и химически агрессивных жидкостей.
8. Не пользуйтесь устройством, если на нем есть видимые повреждения. Не пытайтесь отремонтировать весы самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр компании ViLgrand.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Удалите защитную изоляционную пленку или вставьте батарейки.
2. Кнопка переключения выбора единиц измерения веса расположена рядом с батарейным отсеком. Пользуясь кнопкой, выберите килограммы или фунты.
3. Установите весы на ровную и твердую поверхность.
4. Для получения правильных результатов, взвешиваясь, встаньте на середину весов и стойте неподвижно.
5. На дисплее высветится Ваш вес, через несколько секунд весы выключатся.
6. Если на экране появился сигнал «---», попробуйте еще раз.
7. Весы перегружены: символ «EEEE»
8. Заменить батарейку: символ «Lo»
9. В случае загрязнения платформу весов можно протирать влажной тканью.

## ВАШ ВКЛАД В ЗАЩИТУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### **Утилизация транспортной упаковки**

Просим Вас по возможности сдать упаковку в пункт приёма вторсырья после окончания гарантийного срока.

### **Утилизация отслужившего прибора**

Отслужившие электрические и электронные приборы часто содержат необходимые для их работы и безопасности вредные вещества. При неправильном обращении с отслужившими приборами и их попадании в бытовой мусор такие вещества могут нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Поэтому не рекомендуется выбрасывать отслужившие приборы вместе с обычным бытовым мусором. Рекомендуем Вам сдать отслуживший прибор в пункт приёма и утилизации электрических и электронных приборов. До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном месте.

НАША веб-сторінка



НАШ instagram

